

Comment Effacer le Contenu d'un Lecteur Xiring

BSTLA, VITAL'ACT ou OFFICE sur Vega 5.

Cette manipulation ne modifie pas le logiciel lecteur.

Elle supprime uniquement les FSE, Patients et actes isolés présents dans le lecteur!

Le lecteur est connecté au PC et il y a indiqué sur son écran "ATTENTE ORDRE".

Repérer l'entête FSE : appuyer sur la touche **F1** du lecteur, descendre sur **PARAMETRAGE**, **Valider** puis **Valider** encore jusqu'à Obtenir **ENTETE FSE**, noter l'indication (001 par exemple) pour finir **ANNULER** avec la touche rouge afin de revenir en **ATTENTE ORDRE** sur l'écran du lecteur.

Aller chercher le logiciel nécessaire dans :

C:\Vega5\Lecteur\Xiring\Outils_Xiring\Effacement_Donnees\EraseDataFlash.exe



Lancer l'exécutable, la fenêtre suivante apparaît :



Choisir le port de communication "Voie série" correspondant au lecteur.

Le port est identique à celui référencé dans Vega.

Cliquer sur le bouton "**Erase**".

Le lecteur "BOOT..." et la fenêtre suivante apparaît à l'écran du PC après quelques secondes :



Cliquer sur le bouton "**OK**".

Le résultat est que le lecteur se comporte comme lorsqu'il était neuf...

Sur l'écran du lecteur est inscrit "NUMERO DE SERIE", le taper (présent sur étiquette code-barres derrière le lecteur) et continuer le paramétrage du lecteur...date, heure...et activer le mode ambulatoire (F1 et F2).

TRES IMPORTANT : INCREMENTER L'ENTETE FSE DU LECTEUR EN AMBULATOIRE.

(Si l'entête fse du lecteur était 001 mettre maintenant 002).

Puis l'identifier dans le parc lecteur de Vega, et lire la CPS dans la fiche utilisateur du praticien!